



**СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР  
"ПАРБАЛАЗЕР"  
LP009**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.  
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

## ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодную установку производства компании Big Dipper.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем, обращайтесь к техническому специалисту или местному дилеру.
2. Запрещается публиковать содержание данного руководства или передавать его посторонним.
3. Не пытайтесь самостоятельно модернизировать устройство.

## УСТАНОВКА

1. Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено. Проверьте, чтобы пространство вокруг устройства хорошо вентилировалось.
2. Устройство предназначено для эксплуатации в помещении. Не подвергайте продукт длительному воздействию влажной среды.
3. При эксплуатации и обслуживании данного устройства следует избегать контакта с водой. При необходимости использовать устройство на улице, примите меры для гидроизоляции.
4. Обслуживание и ремонт устройства должны проводить только квалифицированные специалисты.
5. Пожалуйста, не смотрите на работающее устройство в течение длительного времени, это небезопасно для здоровья ваших глаз.
6. Регулярно протирайте рабочую поверхность устройства чистой тканью.

## УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЮ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ (все функции требуют активации, нажмите кнопку D для сохранения изменений)
1	d001	Адрес DMX (001-512), кнопки В и С увеличивают или уменьшают значение кода.
2	P000	Скачкообразная смена цвета, кнопки В и С меняют скорость.
3	L000	Плавная смена цвета, кнопки В и С меняют скорость.
4	E000	Наслаивание цвета, кнопки В и С меняют скорость.
5	soud	Режим АУДИО
6	r000	Красный цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость.
7	g000	Зеленый цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость.
8	b000	Синий цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость.
9	U000	Белый цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость.
10	Y000	Янтарный цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость.
11	F000	Стробоскоп, (000-255), кнопки В и С меняют частоту.

**Кнопка А:** выбор функции; **Кнопка В:** увеличивает значение; **Кнопка С:** уменьшает значение; **Кнопка D:** сохранение настроек.

## УПРАВЛЕНИЕ DMX

Канал	Функция	Описание
CH 1	Затухание	Общее затухание, сужающееся затухание, от темного к яркому.
CH 2	Стробоскоп	Скорость вспышек стробоскопа от медленного к быстрому.
CH 3	Выбор функции	0-50: стробоскоп и затухание; 51-100: скачкообразная смена; 101-150: плавная смена; 151-200: наслаивание; 201-250: аудио.
CH 4	Скорость функции	Управляет скоростью функции CH 3, от медленного к быстрому
CH 5	Затухание красного	Затухание красного цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому.
CH 6	Затухание зеленого	Затухание зеленого цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому.
CH 7	Затухание синего	Затухание синего цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому.
CH 8	Затухание белого	Затухание белого цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому.
CH 9	Затухание янтарного	Затухание янтарного цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	LP009 (Янтарь)
Источник света	Светодиод 54х3Вт (Кр12 Зел12 Син12 Бел12 Янт6)
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов
Питание	Переменное 100-220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	180 Вт
Режим	Авто/Аудио/DMX/ Мастер-ведомый
Каналов DMX	9
Эффект	Светодиодный "магический" шар
Габариты	255 x 255 x 295 мм
Вес (нетто/брутто)	2,25/3,0 кг

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

## ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Big Dipper Laser Science and Technology Co., Ltd Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Производство	Завод-производитель: Big Dipper Laser Science and Technology Co., Ltd Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LP009	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_